

La configuración de los DSP Biamp TesiraForte DAN se resume en lo siguiente:

1. Todos los DSP estarán actualizados con la versión más reciente del *firmware* provisto por el fabricante.
2. Configurarán los siguientes *inputs / outputs*:
 - a. Salida con mezcla de micrófonos y *program audio* en 4 canales en formato Dante. Los canales serán etiquetados como DCR1 a DCR4.
 - b. Salida por USB con la mezcla de micrófonos y *program audio* en 4 canales.
 - c. Salida análoga con la mezcla de todos los micrófonos y *program audio*.
 - d. Entrada análoga para *program audio* (para recibir el output de una PC).